

Installation

www.creativeconnectors.com

1. Parts: Pièces:

(1)  (2)  (2)  (4) 




2. Using screws provided, attach mounting plates to FRONT predrilled holes in Uprights. ****For Drywall Installation: insert Wall Plugs before attaching Mounting Plates.**

2. Attachez les plaques de montage en insérant les vis fournies dans les trous prépercés AVANT des supports verticaux. ****Pour une installation sur une cloison sèche : insérez les dispositifs d'ancrage mural avant de fixer les plaques de montage.**

3. Slide Rod into Mounting Plates.

3. Glissez la tringle dans les plaques de montage.



Wall Installation

Installation contre un mur



To mount Rod against a Wall, measure 9 1/4" from back wall for 12" Upright or 13 1/4" for 16" Upright. Install Mounting Plate with screws provided.

Pour monter la tringle contre un mur, mesurez une distance de 9 1/4 po à partir du mur arrière dans le cas d'un support vertical de 12 po ou une distance de 13 1/4 po dans le cas d'un support vertical de 16 po. Installez la plaque de montage à l'aide des vis fournies.



Place Shelf so it is level with center of predrilled holes on Upright. Make a mark on opposite wall. Place bottom of mounting plate on mark and attach.

Placez la tablette de manière à ce qu'elle soit alignée avec le centre des trous prépercés dans le support vertical. Tracez un repère sur le mur opposé. Placez la partie inférieure de la plaque de montage au niveau du repère et attachez-la au moyen des vis fournies.