

Installation Garment Hook Panel Panneau avec crochets pour vêtements



www.creativeconnectors.com
800-298-3388 250-549-1108

1 Year Warranty against manufacturers defect
Garantie de 1 ans contre les défauts de fabrication

Note. Use only with Shelf Kits or Home Organization Solutions products.

Remarque: À utiliser seulement avec les Kits de tablettes ou des articles Solutions d'organisation pour la maison.



1. Parts included:
(7) Screws, (2) Connectors,
(1) Panel, (1) Panel with Hooks

Pièces incluses: (7) vis,
(2) connecteurs, (1) panneau
(1) panneau avec crochets



24"
center-to-center
centre à centre

Measurements
MUST be EXACT
Les dimensions
DOIVENT
être EXACTES

2. To begin installation, the Uprights must be installed at exactly 24" apart, center-to-center. (or the Shelf Kit must be installed).

Pour commencer l'installation, les supports verticaux doivent être installés à exactement 24 po de distance centre à centre l'un de l'autre. (ou le Kit de tablettes doivent être installés).


3. Using 3 silver screws provided, attach Panel with Hooks to predrilled holes as shown.

À utiliser les trois vis d'argent fournies, attachez le panneau avec crochets dans les trous prépercés, tel qu'illustré.



4. Choose height for Hook installation. Attach connectors to predrilled holes using screws provided. DO NOT OVER-TIGHTEN!

Choisissez la hauteur à laquelle vous souhaitez installer le panneau avec crochets. Attachez les connecteurs en insérant les vis fournies dans les trous prépercés. NE PAS TROP SERRER!



5. Slide the Panel onto connectors as shown. Tighten or loosen screws 1/4 turn if needed. Slide panel DOWN until it will not go any further.

Glissez le panneau sur les connecteurs, tel qu'illustré. Serrez ou desserrez les vis d'un quart de tour si nécessaire. Glissez le panneau VERS LE BAS jusqu'à la butée.



Photo of Completed Hook Panel Installation

Photo de l'installation terminée du panneau avec crochets